

Guia Rápido de Operação DHD-3632

Parabéns,

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade JFL Alarmes, produzido no Brasil com a mais alta tecnologia de fabricação. Este manual mostra todas as funções do equipamento.

ÍNDICE

1 Instalação	4
1.1 Pré-Instalação	4
1.2 Instalação	4
1.3 Instalação do HD	4
2 Especificações	6
2.1 PAINEL FRONTAL	6
2.2 PAINEL TRASEIRO	7
2.3 Especificações	8
3 OPERAÇÃO	10
3.1 INICIALIZANDO E DESLIGANDO O DVR	10
3.2 ATIVANDO O DISPOSITIVO:	11
3.3 Visualização Ao Vivo	12
3.4 Gravação	13
3.5 REPRODUÇÃO	14
3.5.1 Reprodução Instantânea por Canal	14
3.5.2 Reprodução Contínua	14
4 CRIANDO UMA CONTA PARA UTILIZAR O SERVIDOR DDNS JFL	15
4.1 SIGA OS PROCEDIMENTOS ABAIXO PARA CRIAR UMA CONTA:	15
5 CONFIGURAR O SERVIDOR DDNS JFL NOS DVR'S	18
6 TESTANDO O DDNS	20
7 NUVEM	21
7.1 Configurar os parâmetros de rede no DVR	21
7.2 CRIANDO UMA CONTA NO WD-MOB V2	22
7.3 Notificações em aplicativo	25
7.4 Configurando DVR para o envio de notificação	26
7.5 Configurando aplicativo WD-MOB V2 para receber notificações	27
8 Precauções	30
9 REGULAMENTAÇÃO E INFORMAÇÕES LEGAIS	31
9.1 DIREITOS AUTORAIS	31
10 Política de atualização de software	32
11 LGPD - LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS	33
12 MARCAS REGISTRADAS E CÓDIGO ABERTO	34

1 INSTALAÇÃO

1.1 PRÉ-INSTALAÇÃO

O DVR DHD-3632 é um equipamento de vigilância altamente avançados que deve ser instalado com cuidado. Por favor, leve em consideração as seguintes medidas de precaução antes da instalação do DVR.

1. Mantenha líquidos longe do DVR;

- 2. Instale o DVR em uma área bem ventilada e livre de poeira;
- 3. Garantir condições ambientais e atender às especificações de fábrica;
- 4. Instale um HD recomendado pelo fabricante.

1.2 INSTALAÇÃO

Durante a instalação do DVR:

- 1. Use suportes para montagem em racks;
- 2. Certifique-se de que há um amplo espaço para cabos de áudio e vídeo;

3. Ao instalar os cabos, certifique-se que o raio da curvatura dos cabos não é menor do que cinco vezes o seu diâmetro;

- 4. Permitir pelo menos dois centímetros de espaço entre racks e dispositivos montados;
- 5. Verifique se o DVR está aterrado;
- 6. A temperatura ambiente deve estar entre -10 °C a 55 °C, 14 °F a 131 °F;
- 7. Umidade do ambiente deve estar dentro do intervalo de 10% a 90%.

1.3 INSTALAÇÃO DO HD

Antes de começar:

Antes de instalar uma unidade de disco rígido (HD), por favor, certifique-se de desligar a alimentação do DVR. *Deve-se utilizar um HD recomendado pela fabrica.*

Ferramentas necessárias: Chave de fenda/Philips.

Para instalar um HD em seu DVR:

1. Remova a tampa do DVR desapertando os parafusos na parte lateral e traseira do DVR.



2. Posicione o HD devidamente aos seus pontos de fixação no case do DVR e utilize os parafusos fornecidos para sua fixação.



3. Conecte o disco rígido à placa-mãe do DVR com o cabo de dados incluído e em seguida conecte o cabo de alimentação para o disco rígido.



- 4. Volte a instalar a tampa do DVR e aperte os parafusos.
- 5. HDs recomendados: Obs.: Indicado a utilização de HDs surveillance hard disk (disco rígido de vigilância), que são preparados para operar por período de 24 horas 7 dias da semana.

Seagate		WD	
Capacidade	Modelo HD	Capacidade	Modelo HD
107	ST10000VX0008	от	WD80PURX
Seagate Capacidade 10T 8T 6T 4T 3T 2T 1T	ST10000VX0004	81	WD80PURZ
	ST8000VX0022	6T	WD60PURX
8T	ST8000VX004	4T	WD40PURX
	ST8000VX0002	3T	WD30PURX
бт	ST6000VX004	эт	WD20EURS
וט	ST6000VX001	21	WD20PURX
	ST4000VX005	1T	WD10PURX
4	ST4000VX013	500G WD05PURX-64E5EY0	
4T	ST4000VX007		
	ST4000VX000	TOSHIBA	
	ST3000VX009	Capacidade Modelo HD	
ЗТ	ST3000VX010	10T	MD06ACA10TV
	ST3000VX006	5T	MD04ABA500V
2T	ST2000VX007	АТ	MD04ABA400V
	ST1000VX001	41	MD03ACA400V
1T	ST1000VX005	эт	MD03ACA300V
	ST1000VX008	31	DT01ABA300V
	ST3500411SV	от	MD03ACA200V
5000	ST3500410SV	Z 1	DT01ABA200V
5000	ST3500413AS	1T	DT01ABA100V
	ST3500641SV		
		Hitachi	

Hitachi	
Capacidade	Modelo HD
4T	HUS724040ALA640

2 ESPECIFICAÇÕES

2.1 PAINEL FRONTAL

O painel superior do DHD-3632 é mostrado abaixo:



N°	Nome	Descrição
	POWER	Fica branco quando o DVR é ligado.
1	STATUS	Pisca em vermelho indicando o uso do HD.
	Tx/Rx	Pisca em branco quando a conexão de rede está funcionando corretamente.
2	USB	Conector para mouse USB ou outros dispositivos USB.

2.2 PAINEL TRASEIRO

O painel traseiro do DHD-3632 é mostrado abaixo:



N°	Item	Descrição
1	Video IN	Conectores BNC para entrada de vídeo
2	Audio IN	Conector RCA para entrada de áudio
3	Audio OUT	Conector RCA para saída de áudio.
4	HDMI	Saída de vídeo HDMI
5	VGA	Conector DB15 para saída VGA. Apresenta saída de vídeo local e menu
6	RS-485	Conector para dispositivos RS-485. Conecta os terminais T+ e T- aos
0		terminais R+ e R- do receptor PTZ respectivamente
7	LAN	Interface Ethernet RJ45 10M/100M/1000M
8	USB	Conector USB para mouse e pen drive
9	Video OUT	Conector BNC para saída de vídeo (CVBS)
10	Alimentação	Conector de alimentação 12 VDC
11	GND	Terra (precisa estar conectado ao inicializar o DVR)

Tabela 2 - Descrição do Painel Traseiro DHD-3632

2.3 ESPECIFICAÇÕES

Tabela 3 - E	Especificações	para	DHD-3632
--------------	-----------------------	------	----------

DHD-3632		
Entrada de Vídeo/Áudio		
Compressão de vídeo	H.265/H.265+/H.264/H.264+	
Entrada de vídeo	32-ch BNC + 2-ch IP ou 34-ch IP na função NVR	
Câmeras TVI	3K, 5MP, 4MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30	
Câmeras AHD	5MP, 4MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30	
Câmeras CVI	5MP, 4MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30	
Câmeras Analógicas	Sim	
Câmeras IP	8-CH	
	até 6MP	
Função NVR	Sim	
Compressão de áudio	G.711u	
	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 kΩ)	
Visualização		
Saída CVBS	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolução : PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	
Saída VGA / HDMI	1 saída VGA e 1 saída HDMI com resolução: 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1280×720/60Hz, 1024×768/60Hz, e 4K (3840×2160) e 2K (2560×1440) somente na saída HDMI.	
Mosaico de visualização	1/4/6/8/9/16/25/36	
Máscara de privacidade	4 zonas programavéis por canal	
Informações OSD	Hora / Nome do canal / Detecção de movimento / Gravação / Perda de vídeo	
Gravação		
Resolução de codificação / Taxa de quadros	Modo normal : Para 3K: 3K lite@12fps / 4MP lite/1080p@15fps 720p/VGA/WDI/4CIF/CIF@20fps Para 5MP: 5MP lite@12fps / 4MP lite/1080p@15fps / 720p/VGA/WDI/4CIF/CIF@20fps Para 4MP: 4MP lite /1080p@ 15fps / 720p/VGA/WDI/4CIF/CIF@30fps Para 1080p: 1080p/720p@15fps, VGA/WD1/4CIF/CIF@30fps Para 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@30fps Modo 1080 lite: 3K lite/5MP lite@12fps / 4MP lite@15fps / 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@30fps Câmera Analógica: VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps(P)/20fps(N)	
Taxa de bits de vídeo	$32 \text{ Khps} \sim 6 \text{Mhps}$	
Saída de áudio	1-ch. RCA (Linear, 1kQ)	
Taxa de bits de áudio	64 Kbps	
Tipo de gravação	Contínua / Detecção de movimento / Evento (violação de vídeo e perda de vídeo) / Agenda / Manual	
Dual-stream	Sim	
Tipo de Stream	Vídeo, Vídeo & Áudio (canal 1)	

Detecção de imagem	
Eventos	Gravação, Tela cheia, e-mail, aviso sonoro, foto e notificação WD-Desk V2.
Detecção de imagem	Detecção de movimento em 396 zonas (22 x 18), Perda de vídeo, Violação de vídeo e Detecção Facial.
Backup e reprodução	
Reprodução síncrona	16-ch
Busca	Hora e data / Smart / Evento / Etiqueta
Backup	USB / Web Browser / Aplicativo
Disco Rígido	
SATA	2 HD SATA
Capacidade	Até 10TB de capacidade
Rede	
Interface de Rede	1, RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet self-adaptive
Conexões remotas	até 128 conexões
Protocolos	TCP/IP, IPv4 / IPv6, PPPoe, DHCP, P2P cloud, DNS, JFLDDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP , HTTPS
Geral	
Interface USB	1 × USB 2.0 e 2 x USB 3.0
Interface Serial	RS-485 (half-duplex)
Fonte de Alimentação	12 VDC
Consumo (sem HD)	≤ 60W
Temperatura de trabalho	-10°C ~+55°C
Umidade de Trabalho	10% ~ 90%
Dimensões (W × D × H)	380 × 320 × 48 mm
Peso (sem HD)	≤ 2 kg

3 OPERAÇÃO

3.1 INICIALIZANDO E DESLIGANDO O DVR

Inicialização adequada e procedimentos de desligamento são fundamentais para ampliar a vida útil do DVR.

Antes de começar:

Verifique se a voltagem da fonte de alimentação é a mesma exigida pelo dispositivo e a ligação do aterramento está funcionando corretamente.

Inicializando o dispositivo:

Verifique se fonte de alimentação está conectada a uma tomada elétrica. É altamente recomendável que a fonte de alimentação seja a disponibilizada em conjunto com o dispositivo. O LED indicador de energia deverá ficar aceso, indicando que a unidade está energizada e inicializando.

Desligando o dispositivo:

1. Clique no botão Alimentação no canto superior direito, Menu > Desligar;



2. Clique no botão Desligar para entrar na seguinte caixa de diálogo;



3. Clique no botão OK e após alguns instantes, a seguinte mensagem aparecerá;



4. Desconecte a fonte de alimentação do dispositivo.

3.2 ATIVANDO O DISPOSITIVO:

Para acessar o dispositivo, pela primeira vez, é necessário ativá-lo configurando uma senha de admin. Nenhuma operação é permitida antes da ativação. Você também pode ativar o dispositivo via Web Browser, SADP ou WD-Desk V2.

1. Insira a mesma senha nos campos de criação, Criar um nova senha de Adm. e Confirma a nova senha;

	Ativação		
Nome do usuário [•] Senha [•] Confirme a senha Dica de senha Padrão de desbloqueio	admin		
Desligar Respeite a priv	acidade e os direitos das outras pessoas ao utilizar o produto.	Ativar	Automático



- 2. Clique em Ativar para salvar a senha e ativar o dispositivo;
- 3. Caso habilite o Padrão de desbloqueio, faça os próximos passos abaixo;
 - 1. Use o mouse para desenhar um padrão entre os 9 pontos na tela. Solte o mouse quando o padrão estiver pronto. É necessário utilizar pelo menos 4 pontos.



- 2. Desenhe o mesmo padrão novamente para confirmá-lo. Quando os dois padrões coincidem, o padrão é configurado com êxito.
- 3. No próximo login você pode utilizar o padrão de desbloqueio para logar.

3.3 VISUALIZAÇÃO AO VIVO

Alguns ícones são fornecidos na tela do modo de Visualização Ao Vivo para indicar o status de cada câmera:

Ícones do modo de Visualização ao Vivo.

No modo de visualização ao vivo, há ícones no canto superior direito da tela para cada canal, mostrando o status da gravação e dos eventos de cada um, de modo que você pode encontrar problemas o mais rápido possível.



Alarme (perda de vídeo, violação da imagem ou alarme de detecção de movimento).

Gravação (modo contínuo, gravação agendada ou iniciada por algum evento).

>> 👬

Gravação e novo evento.

Usando o mouse no modo de Visualização ao vivo.

No modo de visualização ao vivo, utilize o mouse para acessar os menus do DVR na barra superior e operá-lo. Clique com o botão direito do mouse para acessar a seguinte tela:



3.4 GRAVAÇÃO

Você pode usar o menu Gravação > Agenda e configurar a maneira como quer que seja realizada a gravação em cada canal.

<u>m</u>	Visualização ao vivo 💿 Reprodução 💦 Pesquisar 🔅 Configuração 🕕	🙆 📮 🖱
Sistema >	Nº da câmera [A1] Camera 01 ✓	
Rede >	Habilitar 🗾	
Câmera >	📕 Contínuo 📕 Evento 🛛 👌 Limpar 🖉 Editar 🛅 Limpar tudo	
Evento >	0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24	
Gravação 🗸 🗸	Seg	
Agenda		
Parâmetro	Qui	
Memória	Sex	
Modo de armazena	Sab Dom	
Avançado		
	Avancado>>	
	Aplicar Copiar para	
⇔ Modo fácil		

3.5 Reprodução

Reproduzir os arquivos armazenados de um canal específico no modo de Visualização ao vivo.

3.5.1 REPRODUÇÃO INSTANTÂNEA POR CANAL

Escolha um canal no modo de Visualização ao Vivo usando o mouse e clique no e botão de atalho de reprodução.

Nesse modo somente a gravação durante os últimos cinco minutos deste canal será reproduzida.



3.5.2 REPRODUÇÃO CONTÍNUA

1. Você pode usar o menu Reproduzir > Normal, selecione os canais que deseja reproduzir. Assim os arquivos de gravação do canal selecionado serão reproduzidos.



4 CRIANDO UMA CONTA PARA UTILIZAR O SERVIDOR DDNS JFL

4.1 SIGA OS PROCEDIMENTOS ABAIXO PARA CRIAR UMA CONTA:

1. Entre no site <u>www.jflddns.com.br;</u>

2. Clique em <u>Criar Conta</u> ,	
-----------------------------------	--

Bem-vindo ao site de acesso DDNS da JFL Alarmes. Para conhecer todas as soluções JFL, acesse <u>www.jfl.com.br</u> .	Português Español						
Área de acesso ao DDNS							
E-mail Seu e-mail cadastrado Senha							
Sua senha OK Criar Conta	a						
© 2015 JFL Alarmes. Todos os direitos reservados. Powered by Winco.							

3. A página abaixo será exibida;

ARMES	Cr	iando conta
País	Brasil	~
Nome		
importante inserir um número c oosteriormente para prestar sup E-mail	e CPF/CNPJ válido; este número p rte e/ou solução de problemas	poderá ser utilizando
Confirme o e-mail		
Senha		
Confirmação da senha		

- 4. Preencha todos os campos e clique em Continuar;
- 5. A página abaixo será exibida;

Olá, Raffael	Desconectar
	Resumo da sua conta
Subdomínio	Ativo
Registrar novo subdomínio	Alterar cadastro

- 6. Clique em Registrar novo subdomínio;
- 7. A página abaixo será exibida;

	Olá, Raffael Desconectar
	Registro de no∨o subdomínio
Nome do subdomínio Número Serial	.jflddns.com.br
	Criar subdomínio Voltar

- 8. Preencha os campos:
 - 1. <u>Nome do Subdomínio</u>: Entre com um nome de sua escolha. Este nome será configurado no DVR para acessá-lo;
 - 2. <u>Número Serial</u>: O número Serial do DVR pode ser encontrado no lado de fora da caixa que foi adquirida com seu produto ou embaixo do DVR. Como mostra as figuras a seguir.

Cada número serial é único e diz respeito ao DVR que você adquiriu. Não é possível utilizar um mesmo serial para criar outro subdomínio.



SERIAL DA CAIXA

9. Clique em Criar subdomínio;

SERIAL NO DVR

- 10. Seu subdomínio será criado. Uma senha padrão será fornecida, e para alterá-la, siga os passos abaixo;
- 11. A página abaixo será exibida;

Olá, Raffa i	el Desconectar
	Resumo da sua conta
Seu novo subdomínio raff db63ee8cd1 . Os dados para o para o seu e-mail e tambo	aeljfl.jflddns.com.br foi criado. Senha onfiguração do diente DDNS foram enviados ém podem ser visualizados neste site. Ok
Subdomínio	Ativo
raffaeljfl.jflddns.com.br	Sim Detalhes
Registrar novo subdomínio	Alterar cadastro

- 12.Clique em [Detalhes];
- 13.A página abaixo será exibida;

Olá, Raff a	ael Desconectar
	Alterando domínio
Nome do subdomínio	raffaeljfl.jflddns.com.br
Último IP	189.80.53.123
Último IPV6	
Última atualização	19/07/2018, 14:42:20
Senha do subdomínio	db63ee8cd1
Salvar alterações	Excluir este subdomínio
	Voltar

14. Altere a senha e clique em Salvar alterações.

5 CONFIGURAR O SERVIDOR DDNS JFL NOS DVR'S

Siga o procedimento abaixo para configurar o DVR e utilizar o servidor DDNS JFL:

 Com o DVR devidamente alimentado, conectado na rede e ligado, acesse o menu principal (clicando com o botão direito do mouse na tela de stand-by do DVR) utilizando o usuário Administrador;
Acesse o menu Configurações > Rede > TCP/IP:

	<u>Int</u>		Visualização ao vi	/0 🔞	Reprodução	R Pes	quisar 🔅	Configuração)	()	合	Û	ψ	ર
At	ela abaixo se	erá	exibida;											0.
	<u>JFU</u>		Visualização ao vi	/0 🕑	Reprodução	R Pes	quisar 🔅	Configuração	2	Û	企	\$	C	
	Sistema	>	TCP/IP DDNS	NAT	NTP	Configuraçõ	es do servidor	de logs l	Mais configurações					
	Rede	~	Selecionar NIC	LAN1		~								
	Geral		Tipo de NIC	10/100 M	bps autoadap	~								
	Acesso à plataform	na	DHCP (IPv4)		k									
	E-mail		Endereço IP											
	Câmera	>	Máscara de sub-rede											
	Evento	>	Gateway de fábrica											
	Gravação	>	Endereço MAC	3c:1b:f8:79	9:27:1a									
			MTU (bytes)	1480										
			Rota padrão	LAN1		~								
			Obter DNS automatic											
			Servidor DNS preferen											
			Servidor DNS alternati											
				Aplicar	7									
	⇔ Modo fácil													

- 4. Configure todos os campos pertinentes a configuração de rede de acordo com as configurações de sua rede local;
- 5. Após preencher os campos com as configurações de rede, clique em Aplicar;
- 6. Agora abra a aba DDNS;
- 7. A tela abaixo será exibida;

JFU	🛹 Visualização ao vivo 💿 Reprodução 🏹 Pesquisar 🔅 Configuração	()	佥	(10)	٢
Sistema >	TCP/IP DDNS NAT NTP Configurações do servidor de logs Mais configurações				
Rede 🗸	, Habilitar (
Geral	Tipo do DDNS www.jflddns.com.br 🗸				
Acesso à plataforma	Nome do usuário raffaeljfl jflddns.com.b				
E-mail	Senha Senha				
Câmera >	Status ODDNS está conectando				
Evento >	Aplicar				
Gravação 🗡	s				
➡ Modo fácil					

- 8. Marque a caixa DDNS para habilitar o uso da função DDNS no DVR;
- 9. Selecione o servidor de DDNS da JFL (www.jflddns.com.br);
- 10. Preencha os campos <u>Usuário</u> e <u>Senha</u> conforme foi criado o seu subdomínio;
- 11. Após preencher todos os campos, clique em Aplicar;

- 12.Em seguida, acesse <u>Configurações > Rede > Geral->Mais Configurações</u>, para que possamos configurar as portas de acesso;
- 13.A tela abaixo será exibida.

			Visu	alização ao viv	• 🕑	Reprodução	Ra F	Pesquisar	٥	Configuraç	ão		Ō	佥	Ç	↺
	Sistema	>	TCP/IP	DDNS	NAT	NTP	Configura	ições do se	ervidor d	e logs	Mais configur	ações				
	Rede	~	IP do ho	st de alarme					×							
	Geral		Porta do ho:	st de alarme												
	Acesso à plat	aforma	Porta	a do servidor	8000											
	E-mail			Porta HTTP	80											
	Câmera	>	IP o	do multicast												
	Evento	>		Porta RTSP	554											
	Gravação	>	Limite da sa	ída da larg												
			Largura de l	banda de s												
4	⊋ Modo fácil															

A porta serv. deve ser liberada para que haja acesso remoto do software WD-Desk V2 (software CMS) e pelo WD-Mob V2 (aplicativo móvel).

A Porta HTTP deve ser liberada para que seja possível acesso remoto via Web Browser. A porta RTSP deve ser liberada para que haja visualização remota dos Streams de Vídeo. Após preencher os campos que serão utilizados, clique em <u>Aplicar</u>.

6 TESTANDO O DDNS

Com o DVR inicializado, vamos testar se todas as configurações estão corretas.

Em outra rede, acesse o seu DVR da seguinte forma:

- **1**. Na barra de endereços, digite o nome do subdomínio que foi cadastrado e a porta HTTP que foi configurada.
- 2. A tela abaixo será exibida caso todas as configurações tenham sido feitas corretamente.



7 NUVEM

7.1 CONFIGURAR OS PARÂMETROS DE REDE NO DVR

Configure a rede (IP, Máscara de Sub-rede, Gateway e DNS) corretamente no DVR de maneira que ele fique apto a conectar-se a internet.

- 1. Conectar o cabo de rede no DVR. Certifique-se de que este é um ponto válido de conexão.
- 2. Habilitar o serviço de Nuvem (P2P) no DVR Acesse o menu <u>Configuração > Rede ></u> <u>Acesso a plataforma;</u>
- 3. No campo Código de verificação, deve-se digitar um código um código de até 12 dígitos contendo letras e/ou números. Este código, garante que ninguém adicionará seu DVR por engano. Visto a importância dele, é altamente recomendado utilizar um código diferente para cada aparelho que será instalado.
- 4. O campo *Criptografia de fluxo* serve para dar uma maior segurança ao vídeo que será transmitido para o servidor de Nuvem. Esta função dever ser habilitada também no site web browser. Isto implica em maior uso de banda.

	Visualização ao v	ivo 🧿 Reprodução		Pesquisar	© 0	onfiguração	 	0	企)	0
Sistema >	Tipo	JFL Connect	•								
Rede 🗸 🗸		_									
Geral	Habilitar			Código	o de verific	ação 🖊					
Acesso à plataforma	Estado da conexão	😔 On-line			jfl123 🤇	<u>ک</u>					
	Status de vinculação	Ningu		回历							
E-mail	Sincronização do horá			202	施到	ŝ.					
Câmera >	Criptografia de fluxo			Ë	请怨						
Evento >	IP do servidor	litedev.guardingvision.									
Gravação 📏		Antina									
		Aplica									
		k									
- M- J- 64-1											

Este o processo também é utilizado para o acesso via Active Mobile V4, consulte manual das centrais compatíveis para obter maiores informações sobre a criação de conta e acesso.

7.2 CRIANDO UMA CONTA NO WD-MOB V2

 Baixe o aplicativo WD-MOB V2 e após a sua instalação o execute-o. Assim que aberto pela primeira vez será solicitado que faça a indicação de seu país, basta selecionar o país de origem na lista que será apresenta e confirmar pela tecla .

► (1) (09:27)		111 🗢 🏵 🖫	11% 🔲 09:27
	<	País/Região	
	Bolivia		A B C
	Bonaire		DE
	Bosnia		G H
	Botswana		к Л
	Brazil		✓ ^м №
Selecionar país e região	Burma		PQ
	Brunei		к S T
	Bulgaria		v v
	Burkina Fa	so	x y z

2. Clique na tecla Login apresentada e após em registrar.

■ 11% 09:28	■ ② ▼ull 11% □ 09:28
⊙ = +	×
Faça login para verificar a mensagem. Login	Nome do usuário/Endereço de e-mail Senha Registrar Esqueceu-se da senha
Você também pode Adicionar Dispositivo Local.	Login
Adicionar	Login de convidado
Image: WD-MOB V2 Mensagem Mais	Login por número de celular

3. Selecione dentre as duas possibilidades de vinculação da conta, e-mail ou número de celular e confirme novamente o seu país.

	🕼 🕲 🗣 III 🛛 11% 🗔
	Registrar
	Registar por número de celular
	Registrar por endereço de e-
	man

4. Indique o seu endereço de e-mail ou número de celular para que possa receber o código de segurança e assim inseri-lo para dar sequência no processo.

■ 🕼 🙆 👽 III 10% 🗔 09:39		🕼 🙆 🗣 III 🛛 19% 💽 10:13
Cancelar Digite o endereço de e-mail	< Núme	ro do celular.
Digite um endereço de e-mail.	55	País/Região
Anterior Próximo	Número de telemó	ivel
	Exemplo: 1234567890	
	Obter cód	ligo de segurança

■ I C 🕞 🖬 I0% 🗔 09:40	😫 🎽 🕼 😳 👽 💷 10:32
Cancelar Inserir código de segurança	Inserir código de segurança
Insira o código de segurança que você recebeu. O e- mail ou o SMS pode demorar. Se nenhuma mensagem for recebida, retorne à etapa anterior anterior e obtenha o código de segurança novamente.	Insira o código de segurança SMS recebido por \$1*1*1\$.
¢ódigo de segurança	¢ódigo de segurança
Anterior (53) Próximo	Próximo
	Obter de novo (55)

5. Insira o nome de usuário a ser utilizado, senha, confirme a senha e clique em concluído para finalizar e criar a sua conta.

Cancelar Definições de conta
Nome de usuário (letras, números ou símbolos.)
Senha (letras, números ou símbolos.)
Confirmar senha
Brazil
Concluído

Obs: Durante este processo podem surgir mensagens de erro, onde eles indicam:

Nome de usuário já existe. Tente outro. (101002) Como a própria mensagem informa o nome de usuário já existe, está sendo utilizado por outro usuário, busque utilizar outro nome se possível ou até mesmo colocar um complemento/sobrenome ao nome que está utilizando para assim diferenciá-lo do usuário existente.



Este erro indica que o nome de usuário utilizado não é um nome valido, verifique se o nome inserido possui caracteres especiais, o que não é possível de ser utilizado e também se existe espaço entre nome

e complemento/sobrenome utilizado, caso haja remova-o. Ex: Forma errada: Cristiano Ferreira - Forma correta: CristianoFerreira

7.3 NOTIFICAÇÕES EM APLICATIVO.

O equipamento adquirido oferece com auxílio do aplicativo WD-MOB V2 através do acesso P2P (nuvem) a função de notificação, mensagens enviadas ao aplicativo sempre que houver detecção de movimento.

Esta notificação é acompanhada de informações de data, horário da detecção, nome definido para a câmera, número de série do DVR e vídeo ou imagem da detecção (vídeo é enviado quando o equipamento possuir HD armazenando as gravações e imagem do momento quando não existir HD).



De:camera 1@212362458

Reprodução

Tecla reprodução quando habilitada indica a existência de vídeo do momento ao qual houve a detecção de movimento. Quando desabilitada indica que não ha a existência de vídeo, somente a imagem apresentada a cima.

7.4 CONFIGURANDO DVR PARA O ENVIO DE NOTIFICAÇÃO

- 1. Acesse o menu Configurações > Evento > Evento Comum > Detecção de movimento;
- Neste campo você habilitará a detecção por movimento e depois no campo Ação de Ligação irá habilitar a opção de Notificar central de vigilância. Lembrando, sempre que realizado alguma alteração no sistema deve-se clicar em aplicar para que a ação seja efetuada.

	JFU		🥠 Visi	ualização ao vi	vo 🕑) Reprodução	R Q	Pesquisar	٥	Configuração			0	企	()	Φ
1.2	Sistema	>	Detec	ção de movim	ento	Violação de v	rideo	Perda de	vídeo	Entrada de	alarme	Saída de ala	rme	Erro		
	Rede	>		Câmor	10110	`amera Ω1	~									
	Câmera	>		Habilita	r C											
	Evento	~		T		A - 2 - J - U										
	Evento comum		Area	rempo	-orçado	Açao de l	gaçao									
	Proteção de perím		28-09-202	1 Clue 09:32:21				-		Sensibilidade		— 0 — 80				
	Gravação	>							Filtro d	e alarme falso 🔇) Al					
					/. <mark>#1</mark>	*	umera Ol		Alvo	o da detecção [☑ Humano	✔ Veículo				
			Desent	nar ár	₋impar											
4	Modo fácil		Aplica	r Copia	r para											

	🐋 Visualização ao vivo 💿 Reprodução 🌄 Pesquisar 🔅 Configuração 🕜	企	(Ċ
Sistema >	Detecção de movimento Violação de vídeo Perda de vídeo Entrada de alarme Saída de alarme	Erro		
Rede >	Câmera IA11 Camera 01 🗸			
Câmera >	Habilitar			
Evento 🗸	, Área Tempo Forcado Acão de ligação			
Evento comum				
Proteção de perím	Ligação normal Ligação da saída de al Canal do Vinculação de alarme de 💱			
Gravação >	□ Janela de po □ 192.168.1.204.8812->1 ☑ A1 □ Alarme de ca □ A2 ☑ Notificar cen □ A4 ☑ Enviar e-mail □ A6 □ A7 □ A8			
⇔ Modo fácil	Aplicar Copiar para			

7.5 CONFIGURANDO APLICATIVO WD-MOB V2 PARA RECEBER NOTIFICAÇÕES.

 Após adicionar o DVR pela plataforma P2P ele será apresentado na tela principal, pressione sobre a sua identificação e deslize para a esquerda para acessar as configurações.

Ŷ	N 🕑 💎 🗤	45% 🗩 11:48	↓	R 😇 🔻	uli 45% 🔊 11:49
۵		+	€ €		
Meu dispo	ositivo		Meu disposi	tivo	
	DHD-5204(C16825865)	~	C16825865)	~	%
<u>0</u>	JFL SP-3500 DOME IP(690627	7956)	Q JF	L SP-3500 DOME IP(6	90627956)
٥		000	٥	r en	000
WD-MOB	V2 Mensagem	Mais	WD-MOB V2	Mensagem	Mais
	L 4	X	D 💎 III 45% 🗌	• 11:49	
	<	Configu	rações		

DHD-5204(C16 DVR(C1682586	825865) 5)	>
Vincular câmara		
vincular camera		-
Notificação de alarme	Desativar	>
Status do armazenament	0	>
Versão do dispositivo	V3.5.31 build 1807 Nenhuma nova vers disponív	706 são vel.
Criptografia da imagem	ON)
Informação dispositivo		>

2. Dentro de configurações acesso o campo Notificação de alarme e habilite Notificação de alarmes para receber notificações



3. Caso seja de escolha do usuário é possível definir uma agenda para o recebimento de notificações, onde está terá prioridade e somente será recebido mensagens nos períodos definidos.



- 4. Habilite a Programação de notificações e acesse o campo Programação de notificações.
- 5. Neste campo clique sobre Definir um calendário, indique os parâmetros desejados para sua agenda e clique sobre para salvar as programações.



Ŷ	🕅 🕲 🖗	54% 🗩 14:02
<	Repetir	
Seg		\checkmark
Ter		\checkmark
Qua		\checkmark
Qui		\checkmark
Sex		\checkmark
Sáb		~
Dom		\checkmark

8 PRECAUÇÕES

- Não tente ajustar ou modificar o aparelho.
- A manutenção só poderá ser feita por pessoas qualificadas pela JFL Alarmes.
- Mantenha sempre o eletrificador atualizado.



• POR SE TRATAR DE EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA E DE AJUSTES SENSÍVEIS, DEVE SER INSTALADO POR PESSOAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS E EXPERIENTES.

9 **REGULAMENTAÇÃO E INFORMAÇÕES LEGAIS**

9.1 DIREITOS AUTORAIS

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais. Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida de qualquer forma e em qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem autorização da JFL.

10 POLÍTICA DE ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE

A JFL preocupada com a segurança dos equipamentos, visando minimizar ou corrigir vulnerabilidades, realiza melhorias periódicas nos softwares/firmwares dos equipamentos. Isto ajuda a manter os equipamentos protegidos contra softwares maliciosos, ataques de hackers, roubo de informações confidenciais e eventuais falhas exploradas por pessoas malintencionadas.

A JFL pratica as seguintes políticas nas centrais e aplicativos:

- Sempre atualizamos os aplicativos nas lojas das plataformas móveis a fim de mitigar problemas de segurança.
- Informações pessoais e informações sensíveis nos aplicativos são armazenadas de forma criptografadas como sugere a LGPD (lei geral de proteção de dados).
- A JFL disponibiliza atualizações do produto por no mínimo dois anos após o lançamento ou enquanto este produto estiver sendo distribuído ao mercado.
- A JFL disponibiliza um serviço de atendimento ao consumidor (SAC) para esclarecimentos de qualquer dúvida sobre os equipamentos.
- O histórico de atualizações do módulo incluindo as vulnerabilidades identificadas, medidas de mitigação e correções de segurança podem ser acessados <u>aqui</u>.
- Se você acreditar que encontrou uma vulnerabilidade de segurança ou privacidade em um produto da JFL, entre em contato com o SAC.
- Para garantir a proteção dos clientes, a JFL não divulga, não discute nem confirma problemas de segurança até que uma investigação seja conduzida e as correções estejam disponíveis.
- É dever do usuário manter sempre o módulo e o aplicativo com os seus respectivos softwares/firmwares atualizados. Para isso, a JFL recomenda que contrate uma empresa ou um profissional de segurança autorizado para que possa dar manutenção preventiva no sistema e analisar eventuais melhorias no sistema a fim de aumentar a proteção do usuário.

11 LGPD – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS A JFL não possui acesso, não coleta e não faz nenhum tratamento de dados através desse produto.

12 MARCAS REGISTRADAS E CÓDIGO ABERTO

- Bluetooth® é uma marca mundialmente registrada da Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, o logo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Apple, iPhone, iPad, Siri, Apple Watch e App Store são marcas registradas da Apple Inc registradas nos EUA e em outros países e regiões. iOS é uma marca comercial registrada da Cisco nos EUA e em outros países e é utilizada sob licença.
- O nome "Android", o logotipo do Android, a marca "Google Play" e outras marcas registradas do Google são propriedades da Google LLC e não fazem parte dos recursos disponíveis no Android Open Source Project.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.
- As licenças de código abertos usadas nos aplicativos e no firwmare dos equipamentos podem ser encontradas no site da JFL.

GARANTIA

A JFL Equipamentos Eletrônicos Indústria e Comércio Ltda garante este aparelho por um período de 12 meses a partir da data de aquisição, contra defeitos de fabricação que impeçam o funcionamento dentro das características técnicas especificadas do produto. Durante o período de vigência da garantia, a JFL irá reparar (ou trocar, a critério próprio), qualquer componente que apresente defeito, excluindo a bateria que sofre desgaste naturalmente.

Excetuam-se da garantia os defeitos ocorridos por:

- Instalação fora do padrão técnico especificado neste manual;
- Uso inadequado;
- Violação do equipamento;
- Fenômenos atmosféricos e acidentais.

A visita de pessoa técnica a local diverso dependerá de autorização expressa do cliente, que arcará com as despesas decorrentes da viagem, ou o aparelho deverá ser devolvido a empresa vendedora para que seja reparado.



JFL EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS IND. COM. LTDA Rua João Mota, 471 - Jardim das Palmeiras CEP 37.540-000 - Santa Rita do Sapucaí / MG

Fone: (35) 3473-3550 / Fax: (35) 3473-3571 www.jfl.com.br

DHD-3632 REV.:0 25/09/2024