## GUIA RÁPIDO Atualização de firmware do DVR





I - Acessar o equipamento via navegador. Ex: <u>http://192.168.1.10:8080</u> Preencher os campos com o usuário e senha do DVR.



2- Acessar o menu "Configuração".

	Visualização	Reprodução	Imagem	Configuração							Ŧ	admin	B- P	Sair
DVR JFL										PTZ				
sp-3100 📾 📷												4	ď	o*
CHD-3130 3M 👜 诸													-	
CHD-5030 5M 👜 诸										•	O	•	D,	
CHD-5015FE 5M 👜 诸										*		4	0	0
CHD-2130P 2M 👜 诸														_
CHD-2115P D 📾 诸										_		0		- []
Camera 07 🛛 📾 🖬										-161	0	20	-@	=
CHD-2120M D 📾 📬										160				
CHD-2130M 2M 📾 诸										1.27	1.04			
Camera 10 🖷 📷										N	۴.	ø		
Camera 11 🛛 📾 📬									1	Pre	set1		$\sim$	٥.
Camera 12 🛛 📾 📬										Pre	set2			
Camera 13 📾 🛱										0				
Camera 14 🖷 🛱										116				
Camera 15 🛛 📾 🖬										Pre	set4			
Camera 16 🛛 📾 👸										Pre	set5			
SP-3500 IP 2M 👜 🐻										Pre	set6			
CHD-2030 DO 📾 诸										Pre	set7			
ZeroChannel 01 📠										Pro	0.010			
										- 10	0010			
	🗐 - ta - 🖲	b - igi			60	•	>	-	- 55	Pre	56(9			
	_ • •									Pre	set10			

## GUIA RÁPIDO Atualização de firmware do DVR



3- Dentro do Menu "Configuração", acessar o Sub menu "Sistema" → "Manutenção" → "Atualizar".

🖕 🙆 Visualização 🗿 Contra Senha	📶 JFL Alarmes 🔟 JFL_DDNS 🗮 Listas IP Meu IP 🕼 User Authentication Center			
	Visualização Reprodução Imagem <mark>Configuração</mark>	👤 admin	E+ Sair	
Local	Atualização e manutenção Registo			^
E Sistema	Reiniciar			
Definições do sistema	Reiniciar Reinicie dispos.			
Manutenção	Padrão			
Gerenciamento câmera	Restaurar Repor todos os parám. p/ config. origem, exceto parám. IP.			
Gestão de Usuários	Padrão Restaura todos os parâmetros para os padrões.			
Rede	Exportar			
Vídeo e áudio	Parâmetros do dispositivo			
imagem	Parâmetros da Câmera IP			
Evento	Import.Arq.Config.			
Armazenamento	Parámetros do dispositivo Navegar Importar			
Ko VCA	Estado			
	Parámetros da Câmera IP Navegar Importar			
	Estado			
	Atualizar			1
	Firmware V Atualizar			
	Estado			~
				_
			09-15	

4- Acessar o menu "Navegar", selecionar o arquivo "digicap.dav" e atualizar o equipamento.

*	🕽 Visualização 🧉 Contra Senha	a 👿 /FL Alarmes 🔟 /FL_DDNS 🗮 Listtas 📔 Meu IP 🎉 User Authentication Center			
	JÆ	Visualização Reprodução Imagem Configuração	Ł admin	E+ Sair	
Ģ	2 Local	Atsalização e manutenção Registo			^
E	Sistema	Reiniciar			
	Definições do sistema	Reiniciar Reinicie dispos.			
	Manutenção	a.e.			
	Segurança	Patrao			
	Gerenciamento câmera	Restaurar Report todos os parám. pr config. origem, exceto parám. IP.			
	Gestão de Usuários	Padrão Restaura todos os parámetros para os padrões.			
6	Rede	Exportar			
6	Vídeo e áudio	Parâmetros do dispositivo			
E	Imagem	Parâmetros da Câmera IP			
Ē	Evento	Import.Arq.Config.			
E	Armazenamento	Parâmetros do dispositivo Navegar Importar			
ę	VCA	Estado			
		Parâmetros da Câmera IP Navegar Importar			
		Estado			
		Atualizar Atualizar			
		Firmware V Z'\gravacao\Bootloader (Atualizações)\Versões Atuais\D\ Navegar Atualizar			
		Estado			~
Ŧ	O 🗆 🤮 🖨 🧉	▲ MI Q Q III	¢⊗ POR (	9:20	

www.jfl.com.br

## GUIA RÁPIDO Atualização de firmware do DVR





## Atualização diretamente pelo monitor:

- Conectar o Pen Drive onde se encontra o firmware "digicap.dav";

- Acessar o equipamento diretamente pelo monitor, clicar com o botão direito do mouse e acessar o Menu principal, preencher os campos com o usuário e senha do DVR;

- Acesse a interface Upgrade(Atualizar) Menu 🖘 Manutenção 🖘 Atualizar
- Clique na guia Atualização Local;
- Selecione o arquivo que se encontra no Pen Drive;
- Clique no botão Upgrade(Atualizar);

- Assim que a atualização for concluída, reinicie o DVR para ativar o novo firmware.

Local Upgrade	FTP							
Device Name		USB1-1					Refre	sh
Name			Size	Туре	Edit Date		Del	Play
🖬 digicap.mav			21,872KB	File	07-02-2013 11:4	7:30	<b>T</b>	۲