GUIA RÁPIDO Notificação de Alarme de Movimento



Primeiramente deve-se configurar o DVR para que envie notificação ao Centro de Vigilância.

-Acesse a interface "Detecção de movimento" - Menu / Câmera / Movimento;

-Selecione a câmera que deseja configurar;

-Marque a caixa de seleção "Ativar detecção de movimento";

-Clique em "Tela cheia";

-Clique em "Configuração" - Ação de ligação / habilite "Notificar

Centro de Vigilância";

-Clique em "Aplicar".

Acesse o aplicativo WD-Mob V2

-Na página inicial, deslize o nome do dispositivo para a esquerda e toque em "Configurações";

-Ative a opção "Notificação de alarme";

-Ative a opção "Programação de notificação";

-Clique em "Programação de notificação" para configurar o agendamento de notificações;

GUIA RÁPIDO Notificação de Alarme de Movimento



مە	ı ∏ı 4G ⊿ 🛢 09:35	🗐 ao 📲 09:35	🖬 ΩΩ 📲 09:35
シ 品	+	Configurações	K Notificação de alarme
S Exibição ao vivo recente	>	DHD-2004N(817698483)	Notificação de alarme ON
Meu dispositivo		DVR(817698483)	
	\checkmark		Programação de notificação ON
	~	Vincular câmera >	Programação de notificação >
=	~	Notificação de alarme Ativar >	Se habilitado, o dispositivo ativará/desativará o envio de mensagens de notificação conforme suas configurações programadas.
=	~	Status do armazenamento >	
~	~ ©	Versão do dispositivo V3.4.81 build 170322 Nenhuma nova versão disponível.	
	仑	Criptografia da imagem OFF	
WD-MOB V2 Mensagem	o o o Mais	Se habilitado, suas fotos e vídeos ficarão protegidos pela senha do dispositivo.	
⊲ 0		⊲ 0 □	

-Clique em "Definir um calendário" para definir horário inicial e final e os dias de semana para que sejam enviadas as notificações;

-Clique em confirmar.

