

TERMINAL DEDICADO PARA CENTRAL DE COMUNICAÇÃO



MANUAL DE INSTALAÇÃO

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMENTO

Este é o SLIM, um terminal dedicado para central de comunicação multifrequência, compacto e inovador, desenvolvido para fornecer a você cliente segurança, conforto e comodidade.

O Terminal SLIM pode ser usado em qualquer Central de Comunicação do mercado.

Ele é auto instalável, basta conectá-lo no ramal de uma central de comunicação, que já estará pronto para uso.

O Terminal SLIM possui 3 toques distintos e 3 níveis de intensidade. Possui, também, teclas MUTE, FLASH e REDIAL. Essas características tornam o SLIM uma excelente opção em relação aos concorrentes.

PROGRAMAÇÃO TIPO DE TOQUE

O SLIM dispõe de 3 tipos de toque, que podem ser personalizados. Com o terminal fora do gancho Pressione a sequência:

MUTE + **#** + **4** + OP + **#**

OP(Opcão):

- 1**: Tipo de toque 1/Volume baixo
- 2**: Tipo de toque 1/Volume médio
- 3**: Tipo de toque 1/Volume alto
- 4**: Tipo de toque 2/Volume baixo
- 5**: Tipo de toque 2/Volume médio
- 6**: Tipo de toque 2/Volume alto
- 7**: Tipo de toque 3/Volume baixo
- 8**: Tipo de toque 3/Volume médio
- 9**: Tipo de toque 3/Volume alto

0: Nesta programação quando um ramal chamador chama o SLIM não há som de campainha, porém ao retirar e colocar o terminal do gancho irá voltar à programação

0: Vale lembrar que, caso o usuário retire o monofone do gancho, a ligação será atendida normalmente. Este tipo de programação pode

ser usada caso você não queira ser perturbado.

FUNCIONALIDADES DAS TECLAS

MUTE: Quando estiver em uma ligação, ao se pressionar a tecla **MUTE** o usuário que está atendendo a sua ligação não conseguirá te ouvir (é desligada a transmissão do áudio). Ao pressionar novamente a tecla **MUTE** a ligação volta ao normal.

FLASH: Tecla utilizada quando o SLIM estiver instalado em uma Central de Comunicação e se desejar usar os comandos pertinentes da Central que necessitem da tecla **FLASH** para executar uma determinada programação ou comando.

REDIAL: Ao ser pressionada esta tecla, o terminal disca automaticamente o último número digitado.

GARANTIA

A JFL Equipamentos Eletrônicos Indústria e Comércio Ltda garante este aparelho por um período de 1 (um) ano a partir da data de aquisição, contra defeitos de fabricação que impeçam o funcionamento dentro das características técnicas especificadas do produto. Durante o período de vigência da garantia, a JFL irá reparar (ou trocar, a critério próprio), qualquer componente que apresente defeito.

Excetuam-se da garantia os defeitos ocorridos por:

- Instalação fora do padrão técnico especificado neste manual;
- Uso inadequado;
- Violação do equipamento;
- Fenômenos atmosféricos e acidentais.

A visita de pessoa técnica a local diverso dependerá de autorização expressa do cliente, que arcará com as despesas decorrentes da viagem, ou o aparelho deverá ser devolvido a empresa vendedora para que seja reparado.